



TEINTE COULEUR BOIS TENDRES



Teinte sans masquer le veinage du bois.

Destination

- Sur toutes essences de bois tendres (essentiellement bois blancs): pin, sapin, pichpin, peuplier....

Performances

- Apporte une touche décorative aux meubles en bois.
- Sans odeur
- Facile à appliquer
- Teintes miscibles entre elles.
- Compatible avec tous produits de finitions: cires, vernis, vitrificateurs...

Mode d'emploi

Bien agiter avant l'emploi afin d'homogénéiser la teinte.

1. Poncez au papier abrasif fin et dépoussiérez votre meuble. Supprimez au préalable tout produit de finition : la cire à l'aide d'un décireur, le vernis en décapant.
2. Appliquez la teinte couleur bois tendres au pinceau ou à la mèche de coton en suivant le sens des veines du bois.
3. Au cours de l'application, essuyez le surplus de teinte avec un chiffon sec.
4. Laissez sécher 2 heures avant l'application d'un produit de finition.

Le conseil Libéron

- Le résultat peut varier selon l'essence de bois : faire un essai préalable sur une partie de bois non visible.
- Si vous optez pour une finition cirée, appliquez le fondur à cirer pour fixer et protéger votre teinte.
- Si vous utilisez plusieurs bidons, mélangez préalablement leur contenu pour obtenir une teinte uniforme.
- Appliquez à une température comprise entre 12 et 25°.

Teinte: blanc, bouton d'or, ocre jaune, vert absinthe, terre cuite, rouge anglais, bleu de Prusse, bleu lavande, vert céladon, gris flanelle

Conditionnement : 0.25L et 0.5L

Temps de séchage : 2h

Rendement en 1 couche par 1L : 10 m²

Nettoyage: eau

Matériel : pinceau ou coton à mèche, chiffon